

Streetsystem OpenCar Fahrzeug


Art.No: 120XXX

Kurzanleitung



Ein / Aus Schalter

IR Stopp Fototransistor
(Power OFF) *Optional



Lade / Updatebuchse



Zum Laden des Akku's den „Ein/Aus Schalter“ ausschalten und den 3-Poligen Ladestecker in den 3-Poligen Teil der „Lade/ Updatebuchse“ einstecken und anschliessend die Ladeplatine mit einem 5V USB-C Netzteil über die USB Buchse verbinden. Der LED Status „ROT“ Ladevorgang, LED Status „GRÜN oder BLAU“ Fahrzeug fertig geladen.



Achtung dieses Produkt ist kein Kinderspielzeug. Es kann durch seine geringe Baugrösse verschluckt werden.



STREETSYSTEM

Wir bringen Bewegung ins Spiel

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt aus dem Hause Streetsystem entschieden haben.

Sollte das Produkt nicht Ihren Erwartungen entsprechen oder nicht funktionieren, so lassen Sie es uns wissen.



STREETSYSTEM

Wir bringen Bewegung ins Spiel

www.Streetsystem.de

Info@Streetsystem.de

Torsten Hermes
Eschenweg 10
33397 Rietberg
UST: DE281973020
WEEE: DE47915435

